

	INSTRUCCION DE TRABAJO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	Código: IT-CH-LA-01
		Página 1 de 6
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Fecha de Revisión: Julio 2019	
	Versión vigente: 00	

INDICE

	Pág.
1. ALCANCE.....	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	1
3. DEFINICIONES.....	1
4. MATERIAL Y EQUIPO	2
5. DESARROLLO.....	3
6. ANEXOS.....	6
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	6

1. Alcance:

Esta Instrucción de Trabajo aplica a la limpieza y lavado de Ropa Hospitalaria en el Servicio de Lavandería.

2. Documentos Aplicables:

N/A

3. Definiciones:

Lavandería:

Lugar especialmente dispuesto y destinado al lavado de ropa

Limpieza:

Acción mediante la que se elimina la suciedad (manchas visibles o partículas macroscópicas no inherentes al material que se va a limpiar) de una superficie u objeto, sin causarle daño

Ropa:

Todo género de tela que, con variedad de cortes y hechuras, sirve para el uso o adorno de las personas o cosas

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	Ing. Jesus Bravo Bermudes Jefe de Lavandería	Ing. Jesus Bravo Bermudes Jefe de Lavandería	Jorge Raúl Toral Flores Jefe de la División de Servicios Generales

	INSTRUCCION DE TRABAJO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	Código: IT-CH-LA-01
		Página 2 de 6
		Fecha de Revisión: Julio 2019
	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Versión vigente: 00

Ropa Hospitalaria:

Ropa de uso exclusivo para manejo de los pacientes dentro de la institución. Incluye ropa de cirugía, sábanas hospitalización, etc.

Ropa sucia:

Se considera ropa sucia aquella que no ha tenido exposición a fluidos corporales como sangre, vomito etc.

Proceso de Lavado:

Proceso por medio del cual se remueve la suciedad y desinfecta la ropa que se recoge en los servicios.

Clasificar:

Ordenar o disponer por clases

Detergente:

Sustancia química con capacidad de eliminar la suciedad adherida a la superficie de los objetos inanimados o tejidos vivos

Higiene:

Conjunto de normas para evitar enfermedades o infecciones. Aseo, limpieza

Lavado:

Proceso de regeneración (limpieza) de los textiles que se efectúan en la lavandería, por tratamiento con tenso activos acompañado de un fuerte remojado con un posterior secado y planchado

4.- Material y Equipo:

Maquina: Lavadora

Acondicionador De Agua Para Ropa Hospitalaria En Polvo

Alkalino Prelavador En Polvo Removedor De Sangre

Blanqueador Concentrado En Polvo

Detergente En Polvo Bajo En Espuma Para Ropa Hospitalaria

Suavizante De Tela Para Ropa Hospitalaria

COPIA NO CONTROLADA



**INSTRUCCION DE TRABAJO
LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA**

Código: IT-CH-LA-01

Página 3 de 6

Fecha de Revisión:
Julio 2019

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

Versión vigente: 00

5. Desarrollo del Lavado de Ropa Hospitalaria:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Lavandero	Se presenta a la lavandería debidamente con su equipo de protección
5.2	Lavandero	Verifica las máquinas de lavado garantizando que estén llenas para el inicio de ciclo de lavado ropa sucia
5.3	Lavandero	Si no está llena, prepara la lavadora para cargar con ropa sucia e iniciar el ciclo de enjuague.
5.4	Lavandero	Se carga la lavadora con un cargamento de ropa sucia a lavar. (200 prendas promedio)
5.5	Lavandero	Se cierra las puertas de la lavadora para inicio de ciclo de lavado
5.6	Lavandero	Se enciende el equipo y se retiran mecanismos de paro de emergencia.
5.7	Lavandero	Se enciende el equipo de bombeo de agua
5.8	Lavandero	Se carga la lavadora con 300 litros de agua para realizar el primer juague.
5.9	Lavandero	Al llegar el al nivel de llenado de la lavadora, Pagar el equipo de bombeo de agua.
5.10	Lavandero	Abrir las compuertas de la lavadora por donde se va a vaciar el agua de la lavadora y así realizar el primer enjuague, Se deje escurrir totalmente el agua del primer enjuague
5.11	Lavandero	Al finalizar se cierran las compuertas de la lavadora para iniciar el segundo enjuague, Se enciende el equipo de

COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCCION DE TRABAJO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	Código: IT-CH-LA-01
		Página 4 de 6
		Fecha de Revisión: Julio 2019
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES		Versión vigente: 00

		bombeo de agua
5.12	Lavandero	Repetir los pasos 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.10 - 5.11 dos ciclos más y así cubrir 3 ciclos de enjuague.
5.13	Lavandero	Nota: En caso de ser necesario se da un ciclo más de enjuague. Y se finaliza la primera etapa de lavado.
5.14	Lavandero	Se inicia las fases de químicos y se enciende el equipo de bombeo de agua
5.15	Lavandero	Se carga la lavadora con 300 litros de agua caliente para realizar la primera fase de químicos.
5.16	Lavandero	Al llegar el al nivel de llenado de la lavadora, Pagar el equipo de bombeo de agua.
5.17	Lavandero	Se agregan 1.5 kg de jabón, 1 kg de Alcalino, 0.25 kg de acondicionador y 0.50 kg de cloro.
5.18	Lavandero	Abrir la válvula de vapor y arranque con el ciclo de lavado, deje la lavadora trabajar durante 12 minutos con inyección de vapor.
5.19	Lavandero	Al finalizar el tiempo de los 12 minutos se cierra la válvula de vapor y se abren las compuertas de la lavadora para vaciar el agua con los químicos de la misma.
5.20	Lavandero	Se deje escurrir totalmente el agua de la primera fase de químicos, al finalizar se cierran las compuertas de la lavadora para iniciar la segunda fase de químicos
5.21	Lavandero	Repetir los pasos 5.14 – 5.15 – 5.16 – 5.17 – 5.18 - 5.19 – 5.20 y así cubrir 2 fases de químicos.
5.22	Lavandero	Al finalizar se cierran las compuertas de la lavadora para iniciar la nueva etapa de enjuague de salida.

COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCCION DE TRABAJO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	Código: IT-CH-LA-01
		Fecha de Revisión: Julio 2019
	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Versión vigente: 00

5.23	Lavadero	Se enciende el equipo de bombeo de agua
5.24	Lavadero	Se carga la lavadora con 300 litros de agua para realizar el juague de salida 1
5.25	Lavadero	Al llegar el al nivel de llenado de la lavadora, Pagar el equipo de bombeo de agua
5.26	Lavadero	Se agrega 1 Lt de suavizante y continua trabajando la lavadora por 2 minutos.
5.27	Lavadero	Al finalizar el tiempo de los 2 minutos, abrir las compuertas de la lavadora por donde se va a vaciar el agua de la lavadora y así realizar el enjuague de salida 1.
5.28	Lavadero	Se deje escurrir totalmente el agua del enjuague de salida 1.
5.29	Lavadero	Repetir los pasos 5.22 – 5.23 – 5.24 – 5.25 – 5.26 - 5.27 – 5.28 y así hasta cubrir 3 enjuague de salida.
5.30	Lavadero	Finaliza el ciclo de lavado
5.31	Lavadero	Se activa el mecanismo de para de emergencia y se baja la pastilla de energía de la máquina.
5.32	Lavadero	Se abran las puertas de la lavadora.
5.33	Lavadero	Se descarga la ropa lavada y se continúa con la IT-CH-LA-02 Instructivo de Trabajo Centrifugado Ropa
		Fin de la Instrucción de Trabajo

COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCCION DE TRABAJO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	Código: IT-CH-LA-01
		Página 6 de 6
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES		Fecha de Revisión: Julio 2019
		Versión vigente: 00

6. Anexos

N/A

7. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	Julio 2019	Alta del documento

COPIA NO CONTROLADA